



1.




Attention : les 3 entretoises plus petites sont à visser du côté de la carte d'extension.



2.



3.



4.



5.

